

- В вычислителях УВП-280А,Б перевод времени выполняется без снятия с коммерческого учета как вручную, так и автоматически. В ручном режиме это выполняется с клавиатуры вычислителя после ввода пятизначного пароля. Для автоматического перевода времени необходимо до 26.10.14 установить в вычислителе при помощи программы локального пульта управления режим перевода времени «автоматический». В этом случае 26.10.14 вычислитель выполнит автоматический перевод времени путем перевода стрелок на 1 час назад. После этого необходимо установить режим перевода времени «ручной».
- 
- В вычислителях УВП-280А.01,Б.01 перевод времени выполняется только вручную с клавиатуры вычислителя после снятия защитной планки, опломбированной поставщиком энергоносителя.